


# USB kabel s konektorem micro USB 5pinB

Katalogové číslo: 11.02.8750

Kabel pro připojení zařízení s konektorem micro USB typ B (nebo typ AB) k počítači. Konektor micro USB je nový konektor (USB-IF 4.1.2007) určený především pro malá přenosná zařízení (mobily, PDA). Umožňuje i propojení zařízení USB OTG (On The Go), která mají konektor micro USB typ AB.



## Náhrada za originální kabely:

Kodak: #8913907

Nokia: CA-101

## Použitelné pro zařízení:

(fotoaparáty/kamery)(mobilní telefony/PDA)

<b>BlackBerry</b>	8220 Pearl Flip, 8900 Curve, 9500 Storm, 9530 Thunder, 9630 Tour
<b>HTC</b>	EVO 4G – USB
<b>Kodak</b>	C142, C143, C183, C195, M580, M590, M575, M550, M531, M530
<b>Kyocera</b>	E1100 Neo, E2000 Tempo, S1300 Melo, S4000 Mako
<b>LG</b>	AX155, AX300, AX500 Swift, AX585 Rhythm, AX830 Glimmer, AX9100, CF360, CT810 Incite, LG830 Spyder, LX400, LX600 Lotus, UX280 Wine,

	UX300, UX585, UX830, UX9100, VX5500, VX8360, VX8560, VX8610 Decoy, VX9100 ENV2, VX9600 Versa, VX9700 Dare
<b>Motorola</b>	AURA, DROID - USB, DROIDX - USB, Krave ZN4, Q9, Q9h, Rapture VU30, RAZR VE20, RAZR2 V8, RAZR2 V9, RAZR2 V9m, ROKR E8, V750 Adventure, V950 Renegade, Zine ZN5
<b>Nokia</b>	2605 Mirage, 2690, 2730 classic, 3120 classic, 3600 slide, 3710 fold, 3720 classic, 5130 XpressMusic, 5220 XpressMusic, 5230, 5310 XpressMusic, 5320 XpressMusic, 5530 XpressMusic, 5610 XpressMusic, 5630 XpressMusic, 5800 XpressMusic, 6205, 6210 Navigator, 6212 classic, 6220 classic, 6303 classic, 6500 classic, 6500 slide, 6555, 6600 fold, 6600 slide, 6650 fold, 6700 classic, 6700 slide, 6720 classic, 7210 Supernova, 7230, 7310 Supernova, 7610 Supernova, 7900 Prism, 8600 Luna, 8800 Arte, 8800 Carbon Arte, 8800 Sapphire Arte, 8800 Gold Arte, 8600 Luna, C5-00, E52, E66, E63, E71, E72, E75, N78, N79, N81, N810 Internet Table, N810 WiMAX, N82, N85, N86, N96, N97, N97 mini, N900
<b>Palm</b>	Treo Pro 850
<b>Samsung</b>	SCH-R470 TwoStep, SPH-M220, SPH-M320, SPH-M540 Rant, SPH-M630 Highnote
<b>Sanyo</b>	Katana Eclipse, Katana Eclipse X, Katana LX SCP-3800, Pro-200, Pro-700, S1